

USB zu RS485-Adapter für A6 Serie



ARTIKELNUMMER

USB_A6

19,99 €

Produktbeschreibung

USB-zu-RS485-Adapter für die A6-Serie

Mit diesem USB-zu-RS485-Adapter verbinden Sie Ihren A6-Servoregler schnell und unkompliziert mit einem PC oder Notebook. Die Schnittstelle ermöglicht den direkten Zugriff auf den Servoregler und erleichtert die Einrichtung, Parametrierung sowie Diagnose Ihres A6-Servosystems.

Der Adapter eignet sich ideal für die Inbetriebnahme neuer Antriebe, die Anpassung wichtiger Reglerparameter und die Überprüfung des aktuellen Systemstatus. Dadurch lassen sich Einstellungen komfortabel am Computer vornehmen und optimal an Ihre CNC-Maschine anpassen.

Ihre Vorteile

- Verbindung zwischen PC und A6-Servoregler
- Einfache Parametrierung der A6-Serie
- Unterstützung bei Inbetriebnahme und Diagnose
- Schnelle Kontrolle und Anpassung der Reglereinstellungen
- Kompakte und unkomplizierte USB-Anbindung

- Ideales Zubehör für Wartung, Service und Retrofit

Der USB-zu-RS485-Adapter ist ein praktisches Hilfsmittel für Maschinenbauer, Servicetechniker und Anwender, die ihre A6-Servoantriebe zuverlässig einrichten und verwalten möchten.

Jetzt bestellen und A6-Servoregler komfortabel über den PC konfigurieren!

Lieferumfang:

1 x USB Kabel

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)

CNC-Steuerung • Jerichostr. 28 • 46399 Bocholt

www.cnc-steuerung.com